

Uppgift



Gå till din bil och gör en komplett säkerhetskontroll.

Kontrollera nedanstående punkter...

1. Inre säkerhetskontroll

- **Bältet**
Sätt på dig bältet. Ryck i bältet och se om spärren fungerar.
- **Speglarna och körställningen**
Har du en trafiksäker körställning? Är speglarna rätt inställda?
- **Tutan**
Prova tutan
- **Styrningen/styrservon**
Styr ratten försiktigt åt vänster, utan att hjulen styrs. Håll ratten styrd och starta motorn och känn efter att motståndet i ratten minskar och att hjulen styrs.
- **Vindrutetorkarna**
Testa torkarnas olika lägen och hastigheter. Testa även spolarna. Kanske dags att byta torkare eller fylla på spolärvätska?
- **Ventilationen**
Testa defrostern för framrutan genom att känna efter att det blåser luft på rutan. Tryck in knappen för defrostern till bakrutan och kontrollera att knappen lyser.
- **Färdbromsen/ bromsservon**
Färdbromsen, tryck ner bromspedalen i botten och känn efter så att det inte finns några luftbubblor i bromsvätskan. Om bromspedalen känns "svampig" när den är nertryckt i botten är där med största sannolikhet luft i bromssystemet. Känn även efter så att det inte finns något läckage. Om bromsen sjunker ända ner i golvet är det ett tecken på läckage.
Bromsservon, pumpa några gånger på bromsen, för att bygga upp trycket i bromsservon. Håll bromspedalen lätt nedtryckt och starta bilen. Känn efter så att den sjunker. Om den sjunker är det ett tecken på att bromsservon fungerar.
- **Parkeringsbromsen**
Dra åt parkeringsbromsen. Prova att krypköra

försiktigt åt det hållet det är fritt. Lyft endast upp kopplingen till dragläget, för att känna om det tar emot. Om handbromsen fungerar skall bilen stå still.

Vissa bilar har elektronisk styr- och bromsservo. Du behöver då inte starta bilen för att kontrollera dessa. Det räcker att du sätter igång tändningen och känner att bilen blir lättstyrd, eller att bromsen sjunker ner en bit.

2. Yttre säkerhetskontroll

- **Vrid ljusomkopplaren till läge "parkeringsljus"**
Gå ut och kontrollera parkeringsljus fram och bak
- **Slå på tändningen. Vrid till dess normalläge, dvs där halvljuset automatiskt går igång när tändningen är på. Sätt igång helljuset, dimljusen, vänster blinkers och lägg i backen**
Gå ur bilen och kontrollera nedanstående punkter-
 - Helljus
 - Dimljus, fram
 - Vänster blinkers, fram och på sidan
 - Däcken på vänster sida
 - Vänster blinkers bak
 - Dimljus bak
 - Bakljus
 - Backljus
 - Skyttbelysning
- **Stäng av helljuset och dimljusen. Sätt igång höger blinkers**
Gå ur bilen och kontrollera nedanstående punkter-
 - Halvljus
 - Höger blinkers, fram och på sidan
 - Däcken på höger sida
 - Höger blinkers bak
 - Bakljus
- **Stäng av blinkersen**
Be någon att bromsa samtidigt som du går ut och kontrollerar bromsljuset.

3. Motorutrymmet

- **Öppna motorhuven**
Kontrollera vätskenivån på-
motoroljan, kylarvätskan och bromsvätskan.
Titta även efter läckage.

Samtliga punkter går inte att kontrollera på alla bilmodeller. Vissa bilar har exempelvis ingen oljesticka. Du kontrollerar då oljenivån på en display i bilen. Läs om vad som gäller för just din bil i bilens instruktionsbok.