

Inre och Yttre Säkerhetskontroll

Inre säkerhetskontroll

Bältet

Sätt på dig bältet. Ryck i bältet och se om spärren fungerar.

Speglarna och körställningen

Har du en trafiksäker körställning? Är speglarna rätt inställda?

Tutan

Prova tutan.

Styrningen/styrsvon

Styr ratten försiktigt åt vänster, utan att hjulen styrs. Håll ratten styrd och starta motorn och känn efter att motståndet i ratten minskar och att hjulen styrs.

Vindrutetorkarna

Testa torkarnas olika lägen och hastigheter. Testa även spolarna. Kanske dags att byta torkare eller fylla på spolärvätska?

Ventilationen

Testa defrostern för framrutan genom att känna efter att det blåser luft på rutan. Tryck in knappen för defrostern till bakrutan och kontrollera att knappen lyser.

Färdbronsen/bromsservon

Tryck ner bromspedalen i botten och känn efter så att det inte finns några luftbubblor i bromsvätskan. Om bromspedalen känns "svampig" när den är nertryckt i botten är där med största sannolikhet luft i bromssystemet. Pumpa några gånger på bromsen, håll bromspedalen lätt nedtryckt och starta bilen. Känn efter så att den sjunker.

Parkeringsbromsen

Dra åt parkeringsbromsen. Krypkör försiktigt åt det hållet det är fritt. Lyft endast upp kopplingen till dragläget, för att känna om det tar emot.

Yttre säkerhetskontroll

Kontrollera lampor och däck

Kontrollera att lamporna lyser och att reflektorerna är hela och rena. Kontrollera däcken och att mönsterdjupet är tillräckligt.

Parkeringsljus

Vrid ljusomkopplaren till läge "parkeringsljus". Kontrollera fram och bak.

Helljus, Dimljus, Blinkers

Sätt igång helljuset, dimljusen, vänster blinkers och lägg i backen. Kontrollera:

- Helljus
- Dimljus fram
- Vänster blinkers fram och sidan
- Vänster blinkers bak
- Dimljus bak
- Bakljus
- Backljus
- Skyltbelysning

Höger blinkers

Sätt igång höger blinkers och kontrollera:

- Halvljus
- Höger blinkers fram och sidan
- Höger blinkers bak
- Bakljus

Bromsljus

Be någon att bromsa medan du kontrollerar att bromsljuset fungerar.